



Hitri vodnik *za priklop*

Vse, kar potrebujete za priklop naprave OQO.

Šest korakov in televizija začne delati za vas.


6

KORAKOV

3 min

Hrbtna stran naprave

Oranžno so označeni priključki, ki jih potrebujete za namestitev.
Ostalih priključkov ni treba uporabiti.



01

Priključite kable

- 1 Televizor povežite s kablom HDMI (priložen) v vhod **HDMI OUT**.
- 2 Svoj TV sprejemnik povežite s kablom HDMI v vhod **HDMI IN**.
- 3 Priključite polnilec in ga vklopite v električno vtičnico.

02

Vklopite napravo

- 1 V daljinski upravljalnik vstavite dve bateriji AAA. Bateriji nista priloženi.
- 2 Prižgite napravo in počakajte, da se na televizorju prikaže začetni zaslon. Naprava je ugasnjena, ko sveti rdeča luč na sprednjem delu naprave.

Na televizorju ni slike?

Z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite vhod HDMI, v katerega ste priključili napravo OQO. Vhod je običajno označen kot HDMI 1, HDMI 2 ali AV.

03

Internetna povezava

Povežete se lahko preko ethernet kabla ali preko WiFi povezave.

Izberite omrežje Wi-Fi	
WLAN-2356789	...
Moje omrežje	...
INNBOX-43234	..

04

Prijava v račun OQO

Na zaslonu se prikaže koda QR. Skenirajte jo s telefonom in se prijavite s svojim računom OQO. Ko je prijava potrjena, se zaslon osveži sam.

Računa še nimate?

Skenirajte to kodo in ga ustvarite v nekaj minutah. Potrebujete elektronski naslov in telefonsko številko.


user.oqomedia.com/signup



05

Začnite gledati

Namestitev je končana. Na začetnem zaslonu se prikažejo trije gumbi, eden pod drugim. Za vsak pogledan oglas ste nagrajeni. V primeru, da na oglas kliknete s tipko OK in ga povečate na celozaslonski način, je nagrada višja.




Med gumbi se premikate z gumboma gor in dol na daljinskem upravljalniku, izbiro potrdite s sredinskim gumbom OK.

06

Raziščite ponudbo

Med gledanjem se oglas prikaže ob levem in spodnjem robu zaslona (oblika črke L), televizijski program pa nemoteno teče naprej. Če vas ponudba pritegne, jo s pritiskom na tipko OK povečate čez cel zaslon in si jo v miru ogledate. Program se medtem pomanjša v desni spodnji kot.



POTREBUJETE POMOČ

support@oqomedia.com

+386 40 345 455

Odgovorimo v enem delovnem dnevu.

