

Anwendungsbereich:

Druckversorgung für diverse Starhtarbeiten

Gefahren für Mensch und Umwelt



Lärm infolge unkontrolliert austretender Druckluft
Lärm infolge nicht korrekt geschlossener Schalldämmung
Verbrennungen durch heiße Maschinenteile

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Benutzung nur durch volljährige Mitarbeiter, die bezüglich der Sicherheitshinweise und der Bedienung der relevanten Teile der Bedienungsanleitung unterwiesen wurden.
Druckluft nicht auf Personen und Tiere richten
Druckluft nicht ohne entsprechende Aufbereitung für Atemluftzwecke verwenden
keine giftigen säurehaltigen brennbaren oder exklusiven Gase oder Dämpfe ansaugen.
Maschine nicht in Bereichen betreiben in denen die spezifischen Anforderungen in Bezug auf den Explosionsschutz anzuwenden sind.
Abgase nicht einatmen
Maschine so aufstellen dass Abgase nicht in Richtung des Bedientpersonals gelangen können
Maschine nur im Freien betreiben.
Während des Betankens nicht rauchen
Kraftstoff nur bei abgeschaltetem Motor nachfüllen
Kraftstoff beim Einfüllen nicht überströmen lassen
Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe bereithalten

Verhalten bei Störungen:

Maschine unverzüglich stillsetzen und Vorgesetzten informieren
Störungen gemäß Bedienungsanleitung beseitigen.

Verhalten bei Unfällen:

•NOT-Steuerung
Maschine unverzüglich stillsetzen und Vorgesetzten informieren

Erste Hilfe:



Bei jeder Erste-Hilfe-Massnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.
• Ersthelfer heranziehen
• Notruf: 112
Unfall melden

Instandhaltung, Entsorgung:

Instandhaltung nur durch Fachpersonal