



MURMURO


MANTENIMIENTO

Los productos Sonara son extremadamente duraderos y requieren poca atención para mantener su buen aspecto.

En caso de acumulación de suciedad o alguna otra sustancia, seguir las siguientes indicaciones.


1. Use un paño húmedo limpio o una esponja humedecida o inclusive con jabón neutro o detergente para limpiar la superficie del panel.

No utilice sustancias ácidas ni alcalinas fuertes que dañen la superficie del panel acústico.



2. Para las manchas más difíciles de limpiar, puede usar un cepillo suave con detergente doméstico neutro para limpiar, preste atención al proceso de limpieza para evitar daños en la superficie.

No utilizar cepillo con cerdas rígidas.



GARANTÍA

Todos los productos sonara cuentan con garantías que aseguran la integridad de nuestro producto, los cuales aplican a defectos de fabrica, como lo pueden ser quemaduras, rasgaduras provenientes de origen